

## PAKET HİDROFOR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

- Montaj yapılacak yere giriş ve çıkışları uygun olacak şekilde hidroforlu pompaları oturtunuz.
- Depo ve pompa grubu ara bağlantısını yapınız. (pompaların altındaki 2" boru) Boşta kalan diğer ucu kör tapa ile kapatın.
- Su çıkış hattı vanasını monte ediniz. (pompaların üstündeki 2" boru) Boşta kalan diğer ucuna hidrofor tankını bağlayınız.
- Seviye flatörünü depo içine asınız. Flatörün depo dip seviyesinden 15 cm yukarıda durmasını sağlayınız.
- Pompaların hava alma tapalarını gevşetiniz. Depo'nuz pompaların seviyesinde ise su giriş vanalarını yavaşça açarak pompalara su dolmasını sağlayınız. Depo su seviyeniz pompaların altında ise hava alma tapasından su doldurunuz. Bu işlemde emiş hattınızın alt ucuna dip klapesi kullanmanız gereklidir.
- Elektrik bağlantısını yapınız.
- Pompaları kısa süre (15 sn.) çalıştırıp dönüş yönlerini kontrol ediniz. (trifaze motorlar için) Motor dönüş yönü doğru değil ise fiş üzerindeki faz uçlarından yalnızca ikisinin yerlerini değiştiriniz.
- Su çıkış vanasını açarak pompaları sırayla devreye alınız.
- Pompalar su ihtiyacına göre sıra ile otomatik olarak devreye girip çıkacaktır.
- Pano üzerindeki uyarı ve ikazlara dikkat ediniz. Her hangi bir ikaz ışığı yandığında yetkili servisimize başvurunuz.
- Pompa grubunuzun elektrik ve su bağlantılarını yetkili kişilere yaptırınız.

BEST POMP ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.